Wirecast 中如何設定擷取卡?

以下設定是以擷取卡 Live Gamer MINI GC311 為例。 請參考以下步驟:

1. 將 GC311 擷取卡插接上電腦,然後進行下一步。

2. 接著, 啟動 Wirecast 並點選所需 Wirecast Layer 中的加號 (+)。



選擇 Video Capture 並在下拉選單中點選 Live Gamer MINI:



按下如黃色框框圈選的右箭頭:



3. 接下來,點選另一個 Wirecast Layer 中的加號 (+)。



選擇 Audio Capture 並在下拉選單中點選 Microphone (Live Gamer MINI)

	W	Stream: 00:00:00 O		Wirecast	×
»	+	A Preview	Master Layer 2	۹ 🔤	= :
			III All	▼ System Device	
	11		☆ Favorites	AVerMedia Desktop Audio Capture ExtremeCap UVC Stream_Engine(Digital Audio Interface)	
			🕞 Video Capture	Microphone (Live Gamer MINI) vMix Audio vMix Audio - 16Ch vMix Audio - Bus A vMix Audio - Bus B vMix Audio - Bus C vMix Audio - Bus D vMix Audio - Bus E vMix Audio - Bus F	
			Audio Capture		
			🗗 Media Files		
			먚 Network		
			🖵 Screen Capture		
			🗗 Overlays	vMix Audio - Bus G vMix Audio - M A vMix Audio - M A B vMix Audio - M A B C 8Ch XSplitBroadcaster	
=			😂 Backgrounds		
			🖺 Shots		
	Clear Layer Live Gamer MINI Add Media File		Add Media File	Add Copy	Cancel
-					
	Clear Layer				

按下如黃色框框圈選的右箭頭:



4. 設置 Video Capture 和 Audio Capture 擷取設備後,您可以由 Wirecast 錄製或串流。 您可以點選 "僅顯示實時區域"使預覽畫面看起來很簡潔。

